

Mode d'emploi de Winhost

Envoi d'une configuration sur le scanner

1. Connecter le scanner 
2. Sur le tableau de gauche charger la config 
3. Sur la fenêtre de droite choisir la sauvegarde sur EEPROM 
4. Envoyer la config au scanner 

Acquisition et sauvegarde de la configuration du scanner

1. Connecter le scanner 
2. Sur le tableau de gauche enregistrer la config 
3. Nommer et sauvegarder la config, le mieux étant de le faire dans le dossier correspondant dans « C:\Program Files\Datalogic\WinHost »

Test de la bonne lecture du scanner

1. Connecter le scanner 
2. Cliquer sur log pour l'affichage des séquences de lecture